

Le compteur Linky™ et le contrat TEMPO

Vous bénéficiez d'un contrat TEMPO et vous êtes équipé(e) d'un compteur Linky™ ?

Votre contrat TEMPO avec votre fournisseur d'électricité est inchangé, seule la technologie du compteur change.

Votre compteur Linky™ dispose d'un contact sec physique (C1/C2), et d'une commande d'un contact virtuel (C3/C4), vous permettant d'asservir le fonctionnement ou l'extinction d'appareils à la couleur du jour TEMPO et/ou à la plage horaire heure pleine/heure creuse.

Le contact C1/C2 est un contact sec physique intégré au compteur Linky™, permettant de piloter directement des appareils selon la couleur du jour TEMPO et les plages horaires (HC/HP).

Le contact C3/C4 est un contact virtuel qui nécessite l'installation d'un équipement externe, comme un relais ou un gestionnaire d'énergie, pour piloter des appareils en fonction de la programmation TEMPO (couleur du jour et plages horaires). La mise en place de ce dernier est à la charge du client.

Tout comme pour un compteur électronique, vous avez la possibilité de bénéficier du paramétrage du ou des contacts C1/C2 et C3/C4.

Pour en bénéficier, contactez votre fournisseur d'électricité, avec votre choix de programmation parmi les deux circuits suivants. Une intervention à distance ou un déplacement terrain peut être organisé.

Circuits	Contacts
Circuit 1	- Contact sec C1/C2 affecté aux programmes 1 - Contact virtuel C3/C4 affecté aux programmes 2
Circuit 2	- Contact sec C1/C2 affecté aux programmes 2 - Contact virtuel C3/C4 affecté aux programmes 1

Programmes 1	BLEU		BLANC		ROUGE	
	HC	HP	HC	HP	HC	HP
A (EAU 1)	Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
B (EAU 2)	Fermé	Fermé	Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert
C (EAU 3)	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé	Ouvert

Programmes 2	BLEU		BLANC		ROUGE	
	HC	HP	HC	HP	HC	HP
P0 (CHAU 0)	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert
P1 (CHAU 1)	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Fermé
P2 (CHAU 2)	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
P3 (CHAU 3)	Ouvert	Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé	Fermé
P4 (CHAU 4)	Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé
P5 (CHAU 5)	Ouvert	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé
P6 (CHAU 6)	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé	Fermé
P7 (CHAU C)	Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé